



Arpa Industriale SpA
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) Italy
telefono +39.0172.436111
fax +39.0172.431151
arpa@arpaindustriale.com
www.arpaindustriale.com

GAMMA DI PRODOTTI ARPA HPL - INFORMAZIONI IGIENICHE **ARPA HPL PRODUCT RANGE - HYGIENIC INFORMATION**

La gamma di prodotti Arpa HPL, prodotta da Arpa Industriale SpA, è conforme alle relative schede tecniche e altre informazioni disponibili sul sito Web di Arpa www.arpaindustriale.com

The Arpa HPL product range, manufactured by Arpa Industriale SpA, is in accordance with the related technical data sheets and other information available on the Arpa website www.arpaindustriale.com

Pulibilità

La gamma di prodotti HPL è facile da pulire e mantenere. Per questo motivo è adatta per l'uso in applicazioni igieniche come ospedali, farmacie, aree di trasformazione alimentare, camere bianche, ecc.

Una superficie in HPL deve essere pulita regolarmente. Non richiede alcuna manutenzione speciale, solo un panno umido con acqua calda o un detergente delicato. Quasi tutti i normali prodotti per la pulizia domestica possono essere utilizzati in sicurezza.

Per le macchie più comuni, è sufficiente pulire la superficie con acqua calda usando un panno non abrasivo.

Dopo aver usato solventi, si consiglia di sciacquare la superficie con acqua calda e un detergente. Risciacquare sempre accuratamente per rimuovere il detergente con acqua pulita, preferibilmente calda.

Cleanability

The HPL product range is easy to clean and maintain. For this reason it is suitable for use in hygienic applications such as hospitals, pharmacies, food processing areas, clean rooms, etc.

A HPL surface should be cleaned regularly. It does not require any special maintenance, just a damp cloth with warm water or a mild detergent. Almost all regular household cleaning products can be safely used.

For the most common stains, simply clean the surface with warm water using a non-abrasive cloth. After using any solvent, we recommend rinsing the surface with warm water and detergent. Always rinse thoroughly to remove the detergent with clean water, preferably warm.

Igiene con disinfettanti

Quando è necessaria una pulizia più accurata per la disinfezione, la superficie dell'HPL può essere sanificata utilizzando uno dei comuni disinfettanti contententi:

- Alcol,
- Aldeidi,
- Fenoli,
- Composti dell'ammonio quaternario,
- Cloro diluito (per un contatto limitato, l'utilizzo prolungato di queste sostanze può causare lo scolorimento di alcuni pigmenti).

Si raccomanda di seguire sempre attentamente le istruzioni del produttore quando si utilizzano detergenti o disinfettanti.

La superficie dell'HPL è non porosa ed è resistente alle alte temperature; può essere utilizzata la pulizia con acqua calda.

I laminati decorativi ad alta pressione mostrano un'elevata resistenza all'azione dei microrganismi, sono inerti e non supportano la crescita di batteri o microrganismi.

Hygiene using disinfectants

When a more thorough cleaning is required for disinfecting, HPL surface can be sanitized using any of the common disinfectants containing:

- *Alcohol,*
- *Aldehydes,*
- *Phenols,*
- *Quaternary ammonia compounds,*
- *Diluted chlorine (interaction only for a short time, long term use of these products can cause certain pigments to fade).*

Always follow the manufacturer's instructions carefully when using any cleaning agent or disinfectant.

The HPL surface is non-porous and high temperature resistant; hot water cleaning can be used.

High-pressure decorative laminates show a high resistance to microorganisms action and is inert and does not support bacterial or microorganism growth.

Contatto con prodotti alimentari

La gamma di prodotti HPL è certificata come idonea al contatto con prodotti alimentari secondo il Reg. UE 10/2011 ed è approvata secondo la certificazione NSF.

Contact with foodstuffs

The HPL product range is certified as suitable for contact with foodstuffs according to Reg. UE 10/2011 and it is approved according to NSF certification.

Bra, 27/04/2020

Arpa Industriale ha raccolto le informazioni elencate al meglio della sua conoscenza e fornisce questi dati solo a scopo informativo. La dichiarazione si basa su informazioni e conoscenze disponibili alla data di emissione della dichiarazione.

Arpa Industriale collected the listed information to its best knowledge and provides these data for informational purposes only. The statement is based on information and knowledge available on the date the statement is issued.